Piao

ヘアメイクアイロン

取扱説明書（保証書付き）

HB-8773　HB-8774
00-8773　00-8774

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、お読みになられた後も、いつでも見られるよう大切に保管してください。



目次：

	ページ
安全上のご注意・・	1
使用上のご注意・・	1
本体の名称・・・・	2
スイッチ部の名称・	3
本体の操作方法・・	3
設定温度について・	3
使用方法その１・・	4
使用方法その２・・	5
使い終わったら・・	6
お手入れの方法・・	6
こんな時は・・・・	6
仕様・・・・・・・	7
保証書・・・・・・	7

安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、死亡や重傷事故の発生する可能性が想定される内容を示しています。
禁止	●本製品を水につけたり、水をかけない。また、湿気の多いところで使用したり保管しない。濡れた手で使わない。 ●引火物（ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使わない。 ●可燃物（布、紙、ビニール等）の上に置かない。 ●子供の手の届かないところに保管して、また、使わせない。
必ず守る	●本製品は、交流100V（AC100V 50/60Hz）の、日本の家庭用コンセントにつないで使用する。 ●使用後は必ず電源プラグからコンセントを抜く。
分解禁止	●分解や修理、改造は禁止。

⚠注意	誤った取り扱いをすると、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。
禁止	●アイロンプレート部へ、直接ヘアクリームやローション等を付けない。 ●毛髪の手入れ以外の目的で使用しない。 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工しない。
必ず守る	●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門医に相談する。 ●使用中や使用後はプレート部や樹脂部〔押さえ部）が高温になっているので、手などを触れない。

使用上のご注意

●本体の扱い

・落としたりぶつけたりしないでください。破損した場合は直ちに使用をお止めください。感電・やけどの原因になります。
・使用後はスイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずしてください。 絶縁劣化による感電や漏電火災発生の恐れがあります。

●パーマ液は使用しない

・強いくせ毛（縮毛）を伸ばす等の目的でパーマ液を使用しないでください。髪を傷める原因になります。
・美容院であてられたカール（パーマ）を伸ばす場合でも、２～３日は使用しないでください。キューティクルを傷める恐れがあります。

●プレート部を触らない。

・アイロンプレート部や樹脂部〔押さえ部）は高温になります。また。使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。また毛髪の調整以外の使用や乳幼児への使用はおやめください。頭皮や顔、首筋等に触れますとやけどの原因になります。

●可燃物の上に置かない

・アイロンプレート部や樹脂部〔押さえ部）は高温になります。また。使用後もしばらくは高温状態が続きます。可燃物（布、紙、ビニール等）の上に置かないでくださいまた、。引火物（ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使わない。火災の恐れがあります。

本体の名称



スイッチ部の名称



通電ライト(緑)
電源スイッチ入れると点灯します。

温め中ライト(赤)
設定温度より低い状態で、加熱中の合図です。設定温度に達すると消灯します。

電源スイッチ
プッシュ式です。押すたびに「入」→「切」→「入」→「切」を繰り返します。

温度調節ダイヤル
ご希望の温度に設定します。

使用方法その1

●準備

1.ブラシで髪を整えます。

1.シャンプー後の髪を半乾き程度まで乾かします。
※乾いた髪の場合は、蒸しタオル等で髪を湿らせておきます。

2.ブラシなどで毛先のもつれをほぐします。

2.タオル等で首筋から肩を保護します。



●プレート部やその周辺は高温になります。肌に触れますとやけどの原因になります。

●使用するタオル等は、熱に溶けやすい化学繊維(ナイロンなど)ではなく、綿製をご使用ください。

●ストレートメイクの仕方

1.毛束をはさむ。



●ストレートにしたい箇所の毛束をプレートの間に挟みます。
※この時、できるだけ均一に挟み、髪とプレートが直角になるようにしてください。
※毛束を多く挟みすぎると、上手に仕上がりません。

2.毛先に向けて動かす。

●髪を挟んだら、そのままにしないで、すぐに毛先方向(下方向)へゆっくりと滑らせるように動がします。

※パチパチと音がする場合は、髪の水分が多く、高温のため水滴が蒸発している状態です。そのまま使用を続けますとやけどの原因になりますので、ドライヤー等で少し髪を乾かしてからご使用ください。

※ストレートになりにくい時は、1，2の操作を数回繰り返すか、設定温度を少し上げてみてください。

3.仕上げる。

●仕上げにブラシで軽く整えます。

●広がったり跳ね気味の場合は、ヘアクリーム等で整えてください。

●まだ髪が湿っている場合は、ドライヤーで乾かしてください。

本体の操作方法

1.「電源プラグ」をコンセントに差し込み、「電源スイッチ」を1回押してください。
2.「通電ライト」(緑)が点灯し、同時に「温め中ライト」(赤)も点灯します。
3.「温度調節ダイヤル」を回してご希望の温度に設定します。設定温度の目安は次項の「設定温度について」をご参照ください。
4.アイロンプレート部が設定温度に達すると「温め中ライト」(赤)が消え、ご使用になれます。具体的な操作は「使用方法」をご参照ください。

使用方法その2

●毛先カールの作り方

1.毛先から数センチ上の毛束をプレートの間に挟みます。
2.挟んだまま毛先に向かってアイロンを動かし、カールを付けたい部分で手首を外側(外巻きの場合)または内側(内巻きの場合)に返し、返したところで2,3秒そのまま保持してから離します。



※この時、できるだけ均一に挟んでださい。
※毛束を多く挟みすぎると、上手に仕上がりません。

●エアリーカールの作り方

1.毛束をはさむ。

●カールを付けたい箇所の毛束をプレートの間に挟みます。
※この時、できるだけ均一になるように挟んでください。
※毛束を多く挟みすぎると、上手に仕上がりません。

2.プレートを返す。

●髪を挟んだら、すぐに髪の根元から毛先に向かって外側(外巻きの場合)または内側(内巻きの場合)に手首をひねってプレートを返し、カールを付けます。
●動かすスピードは通常のブラッシングよりゆっくりです。セミロングで5秒程度、ロングで7秒程度を目安にしてください。
●部分的にカールを付けたい時は、その部分だけ挟み、プレートを返してカールしてください。

3.仕上げる。

●仕上げにブラシで軽く整えます。
●ヘアクリーム等で整えてください。
●まだ髪が湿っている場合は、ドライヤーで乾かしてください。

5.温度調節は自動に行われますが、周辺気温が低かったり設定温度を高くした直後等で設定温度より低い場合があります。時々、「温め中ライト」(赤)を確認し、点灯中は消えるまで待ってからご使用ください。
6.使用後は、電源スイッチを１回押して、「通電ライト」(緑)が消えたことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
7.使用後しばらくは、アイロンプレート部が熱い状態が続きます。お手などを触れないようお気をつけください。
8.十分に冷えてから収納してください。

設定温度について

●本製品は60℃～170℃(MAX)の範囲で温度設定が可能です。(周辺気温25℃の場合)
●設定温度は、最初は低めに設定して、徐々に上げるようにしてください。必要以上に温度を上げますと、髪を傷める原因になります。
●標準的な設定温度は髪質によって異なります。下の表を参考にして調節してください。
●傷んだ髪の方は低めの温度で、カールをしっかり付けたい場合は高めの温度を選択してください。
※ご家庭や美容室でパーマをかけた直後の3～4日はご使用をお控えください。

髪質と設定温度の目安

髪質	設定温度
細いストレート	80℃～120℃
ストレート	120℃～140℃
少しくせ毛	140℃～160℃
くせ毛	160℃～170℃

-------------（ 切りとり線 ）-------------

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 (ニ)消耗または磨耗した部品、付属品の交換
 (ホ)本書のご提示がない場合
 (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえらた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 (チ)一般家庭用以外（例：業務用または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

仕　様

電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：最大240W
プレート温度：約60℃～170℃(周辺約25℃)
(温度コントロールIC内蔵)
温度ヒューズ：187℃
コード長さ：約2.0m
本体質量：約350g

(　切りとり線　)

保証書(持込修理)

品名：ヘアメイクアイロン	型番：HB-8773　HB-8774 品番：00-8773　00-8774
保証期間	年　　月　　日より1年間
お客様 ご住所 お名前 電話番号	見本
販売店 所在地 店名 電話番号	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は　**修理ご相談センター**へ
電話受付　048-992-3970　平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室** へ
●通話料無料　0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

使い終わったら

- ●アイロンプレート部や・樹脂部(押さえ部)は使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。頭皮や顔、首筋等に触れますとやけどの原因になります。お手入れや収納は冷めてから行ってください。
- ●スタイリング剤などがアイロンプレート部に残っていると、次回に使用する時に焦げ付いたりすることがありますので、ふき取っておいてください。
- ●収納時はコードを本体に巻き付けないでください。コードに負荷がかかって断線の原因となり、感電やショートの恐れがあります。また、コードの傷みを防ぐため、ねじれを直しておいてください。
- ●浴室内や湿気の多いところや、洗面台などの水のかかりやすい所に保管しないでください。絶縁劣化や内部が腐食して感電や火災の原因になります。
- ●お子様の手の届くところに保管しないでください。事故やけがの原因になります。

お手入れの方法

- ●お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、高温になるアイロンプレート部や樹脂部(押さえ部)の温度が十分に下がってから行ってください。
- ●水洗いはできません。事故や故障の原因になります。
- ●本体の汚れには水で薄めた食器用中性洗剤を少量、柔らかい布などに浸して、固く絞ってから拭いてください。その後乾いた布で水分を拭きとってください。
- ●シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
- ●アイロンプレート部はきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っていないようにご注意ください。次回に使用する時に焦げ付いたり等のトラブルの原因になります。

こんな時は

症状		原因と処置方法
電源スイッチを入れても表示部に数字が出ない。	➡	電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない。または故障→すぐに使用を止めて修理依頼する。
焦げ臭い臭いがする。	➡	アイロンプレート部にスタイリング剤などが付着して、焦げている。→電源スイッチを切り、付着物を拭きとる。
差し込みプラグが異常に熱い。	➡	プラグがコンセントにきちんと差し込まれていないか緩い。→きちんと差し込む。→それでも直らない場合はプラグ内部の接触不良→すぐに使用を止めて修理依頼する。
コードが異常に熱い。	➡	コード内部が断線寸前。→発火の恐れ。すぐに使用を止めて修理依頼する。
使用中に異常な音や振動がする。	➡	内部が破損。→すぐに使用を止めて修理依頼する。
本体やハンドルが異常に熱い。	➡	火傷の恐れ。すぐに使用を止めて修理依頼する。
本体やアイロンプレート部が変形している。	➡	すぐに使用を止めて修理依頼する。

Piao

HB-8773

00-8773

Hair Make Iron

An innovative,effective and instant hair styling tool selected from
Piao Beauty Line-ups lets you effortlessly create beautiful long lasting curls

温度調節
機能付き



プレート幅 85mm

ヘアメイクアイロン

Hair Make Iron

Piao

Hair Make Iron

ヘアメイクアイロン

プレート幅 85mm

プロも薦める高性能ヘアアロン

【サロンドボーテ ラメール セイコ オノ】
ストレートパーマや縮毛矯正をされるお客様はたくさんいらっしゃいますが、まっすぐになりすぎてアレンジが効かないと躊躇しているかたもいらっしゃいます。
その点、このヘアメイクアイロンでしたらお好きな時にストレートヘアを楽しむことができます。さらにふんわりとしたカールや毛先をはねさせたりしてバリエーションを加えることもできます。
高温設定ができるので私たちプロも使っています。



①紙質や状態に合わせた温度設定が可能

②髪に優しいセラミック加工プレート

③安全なモケットプロテクト加工

④絡まりにくい、360°回転コード

⑤暖まりを知らせるお知らせライト

⑥美しいグラス繊維入り耐熱グリップ

⑦ストレートはもちろん、カールもつくれるプレート形状

製品仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大240W
プレート温度	約60℃～170℃(周辺約25℃) (温度コントロールIC内蔵)
温度ヒューズ	187℃
コード長さ	約2.0m
本体質量	約350g

PSE OHM

⚠ 安全上のご注意

- 水洗いは出来ません。
- ご使用後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。
- その他、大切な注意事項が取扱説明書に記載されております。ご使用の前に取扱説明書を必ずよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ やけどに注意

- プレートは顔から3cm以上離してご使用ください。
- 手指、顔などのお肌が直接触れることのないよう十分にご注意ください。

※商品の写真の色は印刷の関係で実物と多少異なる場合があります。
※改善のため、仕様及び外観を予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは 048-992-2735
電話受付 平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

型番: HB-8773
商品番号: 00-8773

4 971275 087736

プラ 袋　紙 箱

保証書在中

MADE IN CHINA